

NPC mit Protokoll für LIDIS Kassensysteme

Beschreibung:

Das LIDIS Kassensystem sendet bei Vorgängen jeweils eine Journal Zeile über TCP/IP.

Wichtige Geräte-Voraussetzungen für die Inbetriebnahme:

- Das LIDIS System muss mit dem entsprechenden Software-Modul versehen bzw. mit den IP-Parametern konfiguriert werden; nähere Infos bitte beim zuständigen LIDIS Vertrieb erfragen.
- Bei mehreren Kassen: Vernetzung über Ethernet-Hub/Switch (10/100Mbit)
- Für jede Kasse wird ein NPC mit dem LIDIS-Protokoll benötigt.

Einstellungen NPC:

Der NPC wird mit dem Protokoll ‚LIDIS.npc‘ programmiert.

Die IP-Adresse muss mit der Einstellung der Kasse (s.o.) übereinstimmen (Default. 192.168.1.48).

Die Portnummer (Default-Einstellung: *Port: 80*) muss mit der Einstellung der Kasse (s.o.) übereinstimmen

Als Kassenummer wird hier die jeweilige Kassenummer eingetragen!!!

(TIP: Bei Kassenummer =00 werden die Daten aller Kassen weitergeleitet, die an den NPC senden).

Anschluss:

Bei Verwendung mehrerer Kassen werden diese und die NPCs mit 1:1-belegten Patchkabeln am Switch angeschlossen.

