## Anbindung GeviScope (Geutebrück) an NPCII

Systemvorraussetzungen: GeviScope mit installiertem GscTelnetActionCommandInterface (TACI)

1. Einrichtung im GeviScope: Hinzufügen des TACI-Plugins:

Im GSC Setup wird unter -> Allgemeine Einstellungen -> Hardware über rechten Mausklick "Hinzufügen" gewählt. In der nun geöffneten Dialog-Box wird das

*"GscTelnetActionCommandPlugin"* markiert und geladen. Nun erscheint das Plugin in der Hardwareliste wie folgt:



Durch Anwahl auf das gelistete Plugin 00x erscheinen im rechten Fenster die *Einstellungen* des installierten Plugins.

💯 GeViScope Setup				
Datei Bearbeiten Ansicht ?				
蒜 🗈 蒜   藻 🚔 📓   🔶 🗠 🖉   🚳 💼 💼   ゆう	¥ -×   ^ →			
Verbindungen	1 K Einstellungen			
	Hardwareeinstellungen			
	Name: Plugin 001			
	GscTelnetActionCommand> Plugin Einstell	ungen		
S Allgemeine Einstellungen		GscTelnetAction	Command	
Medienkanäle				
JIO Einstellungen	ab ActionFilterIn	ntWideString	*	
A Ereignis/Alarm Einstellungen	ab ActionFilterOut	ntWideString ntWideString	POSData.*	
ADE-Verbindungen	CommandTerminationChars	ntWideString	{CR}{LF}	
	ab FormatASCIIReply ab FormatBinaryReply	ntWideString ntWideString	{0};{1}{2} 0000{0}{1}	
@Verhaltensregeln				
W Sperfilter	19 Object(s)			
+#- Telecontrol	Systemaudio nutzen			
II Zeitbereiche				
🖨 Hardware		GEVISCOPE TELNET ACTION VERSION 1.92	COMMAND INTERFACE	
Datenbank		TCP PORT: TCP CLIENTS: ACTION OUT FILTER REGEX:	5000 0 Pospata.º	
Autobackup		ACTION IN FILTER REGIST COMMAND REGEST TERMENATION REGEST TOP ACTIONS RECEIVED:	* [cst] (s = ) 0	
• Benutzer		TCP ACTIONS FROMS: TCP LAST ACTION:	0	
🖰 Lizenzen				
Schnittstelle *				
Lokal (Verbunden)				

Hier sollten folgende Werte überprüft und ggf. geändert werden (Änderungen erfolgen durch Doppel-Klick auf das jeweilige Listenelement!):

Name	Daten
ActionFilterIn	* (oder POSData.*)
Action>FilterOut	POSData.*
Command Termination Chars	{CR}{LF}
FormatASCIIReply	{0};{1};{2}
TCPPort	5000 (Dieser Wert ist nur beispielhaft; Der Port darf wegen
	der Beschänkung beim NPCII jedoch nur max. 4stellig gewählt
	werden!)

Alle anderen Listenelemente bleiben unverändert bzw. haben keine Bedeutung.

ab ActionFilterIn	ntWideString	*
ab ActionFilterOut	ntWideString	POSData.*
(ab) CommandRegularExpression	ntWideString	
(ab) CommandTerminationChars	ntWideString	{CR}{LF}
ab FormatASCIIReply	ntWideString	{0};{1}{2}
ab) FormatBinaryReply	ntWideString	0000{0}{1}
ab Format Received Actions	ntWideString	:{0}{CR}{LF}
32 MaxTCPConnections	ntInt32	0x00000064 (100)
10 SendAllActions	ntBool	True
10 TCPBinaryIntelByteOrder	ntBool	True
10 TCPBinaryReplyDownwardsCompatible	ntBool	False
10 TCPEnabled	ntBool	True
3 TCPPort	ntInt32	0x00001388 (5000)
10 TCPSendReply	ntBool	True
10 UDPBinaryIntelByteOrder	ntBool	True
10 UDPBinaryReplyDownwardsCompatible	ntBool	False
UDPEnabled	ntBool	True
32 UDPPort	ntInt32	0x00002EE7 (12007)

**Wichtig:** Nach erfolgter Konfiguration muss diese vor einer etwaigen Funktionskontrolle auch zur Übernahme an den Server übermittelt werden!!!!

Im unteren Fenster (grüne Schrift auf schwarzem Grund) erfolgt bei richtiger Datenübertragung vom NPCII die Auffrischung der angezeigten Daten, u.a. die Einblendung der letzten Zeile ("Line1"):



## Wichtiger Hinweis:

Für den Fall, dass keine Verbindung zu dem GeviScope- Server aufgebaut werden kann (gelbe LED am NPCII blinkt NICHT!), so sind hierfür die Einstellungen der Firewall zu kontrollieren; In Windows 7 unter -> Firewall -> Erweiterte Einstellungen -> Eingehende Regeln auf den Bereich "Neue Regel" klicken. Hier unter Port den betreffenden Port für eine bidirektionale TCP Verbindung eintragen und die Verbindung zulassen.

## **Einstellungen NPCII**

Nach Laden des gewünschten Protokolls aus der Liste muss unter LAN PC/DVR -> Daten senden folgende Einstellung vorgenommen werden:

L Daten senden PC/DVR	
○ RS 232	<b>N</b>
🗌 Individual	12 - GeviScope
Zeichen vor Datenfeld (hex.)	
Zeichen nach Datenfeld (hex.)	
Modul - Nr.:	13
abbrechen	übernehmen

Aus der Liste wird der Eintrag #12 " GeviScope" ausgewählt.

Unter *" Modul-Nr ."* kann optional eine Nummer eingegeben werden, die im GeviScope unter Name erscheint.

Im abgebildeten Beispiel (#13,) erscheint unter Name dann "NPC13".

🏨 IP Konfigu	ration 'LAN PC/DVI	R' 🔀
└─ Source (NPC IP-Adresse [ Port [ Gateway [ □ DHCP an	II) 192 168 1 1234 0 0 0	245 / 0
NPC ist 0 NPC ist 9	Client OUDI Gerver CF	P P/IP
keep alive	30	) sec
Target (DVR/ IP-Adresse [ Port [	PC) 192 168 1	200
abbrechen		übernehmen

Die Eingabe der Verbindungsdaten zum GeviScope erfolgt über den "->" - Button rechts von *TCP/IP*:

Unter *Source* wird die IP und der Port des NPCII festgelegt. Die Vergabe sollte sich nach einer freien IP-Adresse im entsprechenden LAN richten.

Der <u>NPC muss auf "NPC ist Client" bzw.</u> <u>"TCP/IP"</u> stehen.

Der Eintrag bei "keep alive" ist optional, empfehlenswert ist ein Wert zwischen 30 und 60 sec.

Unter <u>Target</u> wird die <u>IP Adresse des Servers</u> eingetragen, auf dem der GeviScope Server installiert ist (hier: 192.168.1.200).

Wichtig ist auch die Übereinstimmung der Portnummer: Entsprechend der Angabe im GeviScope-Plugin "TCPPort" (im Beispiel Port 5000) muss auch hier die gleiche Nummer eingetragen werden!