

## **Protokollanbindung für Micros-Fidelio VSS 3700**

Jede Kasse mit dem installierten und aktivierten VSS-Dienst sendet Buchungsdaten an ein zuvor konfiguriertes Ziel übers lokale Netzwerk . Ob das gewünschte Kassensystem über den VSS-Dienst verfügt bzw. über die notwendigen Systemvoraussetzungen verfügt ist bitte im Vorwege beim zuständigen Kassen-Lieferanten zu klären bzw. zu beauftragen.

### **Konfiguration Kasse / VSS 3700:**

Es müssen die Kassen zuvor über das „**VSS 3700**-Configurator“ – Programm **konfiguriert** werden:

Es empfiehlt sich hierbei die Einstellung „Individual server for every workstations“ zu aktivieren.

In dem dann aufgelisteten Menü „Workstations“ kann nun eine Zuordnung zwischen Kasse und NPC vorgenommen werden:

Jede Kasse/Workstation mit gewünschter Datenerfassung wird nun über den Punkt „VSS active“ aktiviert.

Rechts davon wird nun die Ziel-IP (auf Netzwerkadresse achten!) des NPC eingegeben.

Als Remoteport sollte eine max. 4 stellige Zahl eingegeben werden, default am NPC ist „2315“.

Bitte die zwei letzten Ziffern der ganz links-stehenden Workstation-ID (insgesamt 9-stellig) für die spätere Eingabe am NPC notieren/merken!!!!)

### **Konfiguration NPC:**

#### Einstellung/Zuordnung:

Zunächst muss die IP-Einstellung des NPCs auf die zuvor durchgeführte Kassenkonfiguration angepasst werden (vgl. oben). Dazu werden die IP-Adresse und Port-Nummer aus dem VSS-Configurator übernommen in die NPC-Konfiguration ,IP-Adresse.

Desweiteren muss festgelegt werden, welche Kasse verwaltet bzw. eingeblendet wird.

Als Kassennummer werden hier die zuvor notierten zwei letzten Stellen der Workstation-ID eingetragen!!!

Filename:       **Micros3700.npc**