

NPC-Schnittstellenanbindung mit Protokoll für TCPOS Kassensysteme

Die Kassen von TCPOS können über ein spezielles Video-Modul Kassendaten über TCP/IP aussenden.

Wichtige Geräte-Voraussetzungen für die Inbetriebnahme:

- Beim Kassensystem muss das Softwaremodul ,freigeschaltet sein. Nähere Infos bitte bei TCPOS erfragen.
- Bei mehreren Kassen: Vernetzung über Ethernet-Hub/Switch (10/100Mbit)
- Für jeden Kassenterminal wird ein NPC mit dem TCPOS-Protokoll benötigt.

Einstellungen TCPOS:

Voraussetzung ist die Freischaltung/ Systemintegration des Softwaremodul Video surveillance an der Kasse.

An der Kasse muss die IP- Zieladresse des Videodienstes eingegeben werden.

Im File „**TCPOS.Frontend.ini**“ muss in der Zeile „**VideoSurveillance Address**“ die entsprechende Eingabe erfolgen:

Beispiel: VideoSurveillance Address=192.168.1.94 Port=4001

Einstellungen NPC:

Der NPC wird mit dem Protokoll ,TCPOS.npc' programmiert.

Die **IP-Adresse** muss mit der Einstellung im „ini“-File der Kasse (s.o.) ebenso übereinstimmen (z.B. 192.168.1 .94) wie die **Portnummer** (Default-Einstellung: *Port: 4001*) der TCPOS-Kasse

Die Angabe einer Kassenummer (im -> POS Menü) ist nicht notwendig!!!.