

NPC mit Protokoll für Hector Protokoll (Hectronic)

Beim Protokoll „HECTOR-Videoschnittstelle“ werden Aktionen an den Säulen und Buchungsvorgänge mehrerer Kassen unterstützt. Die Buchungsdaten werden jeweils an jedem Kassenserviceplatz über einen separaten Schnittstellenport zur Verfügung gestellt.

Das Senden der Säuleninformationen (derzeit noch nicht in der Kasse implementiert) wird von demjenigen Arbeitsplatz gesendet, an dem auch die Zapfsäulensteuerung (Hecserver, IFSF Server) angeschlossen ist

Die Kassen-Nummer (i.d.R. ,01') muss hierzu jedoch im POS-Menü eingetragen werden.

Beim Eintrag von „00“ (default) werden alle Daten unabhängig von der gesendeten Kassennummer eingeblendet.

9600Baud, 8 Datenbits, gerade Parität (even).

Anschluss:

Hectronic		Kabel		NPC ,DATA IN'	
9pol. SUB-D-Stecker		Buchse	Buchse	9pol. SUB-D-Stecker	
TxD	3	_____	2	RxD	
RxD	2	_____	3	TxD	
GND	5	_____	5	GND	